

Liqui Moly - 6054 - Limpiador de frenos y cadenas de bicicleta 400 ml.

Limpiador con disolventes seleccionados para limpiar y desengrasar de fácil y eficazmente cadenas y frenos de disco de bicicletas.

Para limpiar y desengrasar cadenas y frenos de disco de bicicletas. También adecuado para e-bikes.

Limpiador con una combinación de disolventes especialmente seleccionada. Para limpiar y desengrasar de forma fácil y eficaz cadenas y frenos de disco de bicicletas. Especialmente eficaz en caso de suciedad aceitosa y grasienta.

Pulverizar generosamente la cadena de accionamiento o los frenos de disco y recoger el líquido sobrante. Dejar secar durante 10 minutos. A continuación, tratar con lubricante para cadenas o spray lubricante para cadenas. Rociar generosamente los discos de freno y recoger el líquido sobrante. Dejar secar durante 10 minutos.



