

Ferve - F30 - Punta prueba electrónica comprobador de tensión 2,8 a 48 V.

Led rojo iluminado si hay tensión. Led verde iluminado si hay tensión con la pinza conectada al polo positivo. Led verde y rojo iluminados si hay tensión alterna.

Facil de usar, Fije la pinza a masa (-) o chasis del vehículo. Aplique la punta de prueba a la alimentación, p. ej. batería, fusibles, lámparas, terminales, conductores eléctricos, etc. El led rojo (+) se ilumina cuando hay tensión. El led verde (-) se ilumina cuando hay tensión con la pinza conectada al polo positivo. Los led verde y rojo se iluminan cuando hay tensión alterna.



F-30 (2,8·48V)

